



Otvor pro změnu polohy: stiskněte resetovací otvor hrotem pera nebo jehlou po dobu 3–5 sekund a zařízení se vrátí do továrního nastavení.

Přepínač: dlouhé stisknutí přepínače (3 sekundy): zapnutí nebo vypnutí.

#### TYPE-C

1. Nabíjení zařízení.
2. Připojte počítač datovým kabelem a používejte jej jako 5G/4G modem
3. Slot pro kartu NanoSIM: po vyjmutí baterie zkontrolujte, zda můžete vložit kartu NanoSIM (malou kartu) tří operátorů.

## Popis činnosti kontrolky

Ikona baterie



1. Bliká červené světlo: stav nabití menší nebo rovný 5 %
2. Červené světlo stále svítí: stav nabití 5 % až 20 %
3. Svítí zelené světlo stále: stav nabití větší nebo rovný 20 %

Stav nabíjení:

1. Bliká zelené světlo: zařízení se nabíjí
2. Svítí zelené světlo stále: stav nabití je větší nebo rovný 95 %.

Ikona 4G



1. Svítí červené světlo stále: registrace k síti selhala.
2. Nesvítí: chybí SIM karta / selhání SIM karty
3. Bliká zelené světlo: rozdíl v signálu sítě
4. Svítí zelené světlo stále: síť je normální a signál je dobrý.

Ikona 5G



1. Nesvítí: chybí SIM karta / selhání SIM karty
2. Svítí červené světlo stále: registrace k síti selhala.
3. Bliká zelené světlo: rozdíl v signálu sítě
4. Zelené světlo svítí vždy: síť je normální a signál je dobrý.

Ikona Wi-Fi



1. Zelené světlo svítí vždy: Wi-Fi je zapnutá
2. Žádné světlo nesvítí: Wi-Fi je vypnutá a zároveň není zapnutá

Aktualizace fotografií

Během připojení k internetu: kontrolka bliká zeleně

## Připojte svůj MiFi

1. Připojte svůj terminál (notebook, chytrý telefon atd.) k přenosnému zařízení 5GMiFi. Počáteční heslo pro připojení k Wi-Fi: 12345678
2. Otevřete prohlížeč s terminálem připojeným k přenosnému zařízení 5GMiFi, přihlaste se na URL adresu 192.168.1.1, zadejte číslo účtu „admin“ a heslo „admin“ pro přihlášení.
3. Po úspěšném přihlášení do backendu klikněte na Moje Wi-Fi a změňte název a heslo Wi-Fi.
4. Po nastavení se prosím ručně znovu připojte k Wi-Fi pro přístup k internetu