

EPPE

Bluetooth Speaker SCD-18

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení a používání našeho produktu. Abychom vám pomohli snadno a zručně ovládat toto zařízení co nejdříve, přečtěte si prosím pečlivě tento manuál předtím, než jej začnete používat.

Toto zařízení je stylově navržený přenosný bezdrátový Bluetooth reproduktor. Podporuje Bluetooth protokoly a může být připojen k zařízením podporujícím Bluetooth audio, jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky, což vám umožní zbavit se omezení a svobodně si užívat hudbu. Podporuje také audio vstup a přehrávání ze zařízení jako jsou MP3 a MP4 přehrávače.

Poznámky

- Nevystavujte hlavní jednotku silným nárazům.
- Nesmí přijít do styku s chemikáliemi, jako jsou benzen a ředidla.
- Prosím nepoužívejte jej v blízkosti silných magnetických nebo elektrických polí.
- Prosím uchovávejte mimo přímé světlo nebo topná zařízení.
- Nerozebírejte, neopravujte ani sami neupravujte.
- Nepoužívejte přehrávač při jízdě na kole nebo řízení auta, abyste předešli nebezpečí.
- Neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu, abyste předešli nepříznivým účinkům na sluch.
- Nečistěte jednotku vodou; prosím čistěte povrch jednotky mírně navlhčeným hadříkem.
- Při použití nízkého napětí může dojít ke zkreslení zvuku. Prosím nabijte jej včas. Odpojte napájení, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Funkce Bluetooth je kompatibilní s běžnými chytrými telefony, tablety atd., ale některé funkce nemusí být podporovány v závislosti na zařízení nebo aplikaci.

Schématický náčrt produktu

Přední strana (rozložení reproduktorů)

1,5palcový výškový reproduktor

3palcový basový reproduktor

3palcový basový reproduktor

1,5palcový výškový reproduktor

Horní ovládací panel

Režim (M)

Hlasitost- / Předchozí skladba

Napájení / Pauza

Hlasitost+ / Další skladba

Světelný indikátor

Zadní panel (konektory)

- **USB rozhraní** (USB interface)
- **Rozhraní pro TF kartu** (TF card interface)
- **AUX rozhraní** (AUX interface)
- **Indikátor nabíjení** (Charging indicator light)
- **Nabíjecí rozhraní** (Charging interface)
- **10mm silná membrána** (10mm thick diaphragm) - uprostřed zadní části

Příslušenství

- 1 Uživatelský manuál (User Manual)
- 2 AUX kabel (AUX Cable)
- 3 Nabíjecí kabel (Charging Cable)

Návod k obsluze

Režim Bluetooth (Bluetooth Mode)

1. Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0, podporující protokoly HSP, A2DP, AVRCP s hlasovými výzvami, název Bluetooth zařízení je "SCD-18".
2. Dlouze stiskněte tlačítko Napájení pro zapnutí a reproduktor vydá hlasovou výzvu. Po úspěšném spuštění začne modrá kontrolka Bluetooth rychle blikat a reproduktor vydá hlasovou výzvu, čímž vstoupí do režimu Bluetooth.
3. Modrá kontrolka rychle bliká a přechází do stavu párování. V tuto chvíli zapněte na zařízení Bluetooth vyhledávání názvu zařízení a potvrďte připojení. Po úspěšném připojení modrá kontrolka svítí trvale a reproduktor vydá hlasovou výzvu. Během přehrávání hudby modrá kontrolka pomalu bliká. Při přehrávání hudby krátce stiskněte tlačítko Napájení/Pauza pro pozastavení hudby, modrá kontrolka svítí trvale, a znovu krátce stiskněte tlačítko Napájení/Pauza pro obnovení přehrávání.
4. V režimu Bluetooth dvakrát krátce stiskněte tlačítko Režimu (M) pro odpojení Bluetooth. Reproduktor vydá hlasovou výzvu a vstoupí do stavu vyhledávání a párování.
5. U Bluetooth zařízení, která byla spárována dříve, pokud nejprve zapnete Bluetooth na zařízení a poté zapnete reproduktor, dojde k automatickému opětovnému připojení.

Režim TF karty (TF Card Mode)

1. Vložte TF kartu, když je zapnutý režim Bluetooth, a zařízení automaticky vstoupí do režimu přehrávání z TF karty. Pokud má reproduktor vloženou TF kartu, vstoupí po zapnutí přímo do režimu přehrávání z TF karty a reproduktor vydá hlasovou výzvu.
2. Během přehrávání reproduktoru modrá kontrolka pomalu bliká. Krátce stiskněte tlačítko Napájení/Pauza pro pozastavení a modrá kontrolka bude trvale svítit.

Režim USB (USB Mode)

1. Vložte USB disk, když je zařízení v režimu Bluetooth po zapnutí, a automaticky vstoupí do režimu přehrávání z USB. Pokud je USB disk již vložen, vstoupí po zapnutí přímo do režimu přehrávání z USB a reproduktor vydá hlasovou výzvu.
2. Během přehrávání reproduktoru modrá kontrolka pomalu bliká. Krátce stiskněte tlačítko Napájení/Pauza pro pozastavení a modrá kontrolka bude trvale svítit.

Režim LINE (LINE Mode)

1. Když je reproduktor zapnutý, propojte AUX rozhraní reproduktoru s audio zařízením pomocí audio kabelu. Reproduktor automaticky vstoupí do režimu přehrávání AUX a vydá hlasovou výzvu.
2. Během přehrávání reproduktoru modrá kontrolka pomalu bliká. Krátce stiskněte tlačítko Napájení/Pauza pro pozastavení a modrá kontrolka bude trvale svítit.

Režim párování TWS (TWS Pairing Mode)

Ke společnému použití lze spárovat dva reproduktory stejného modelu.

Když jsou oba reproduktory zapnuté, v režimu Bluetooth a nejsou připojeny k žádným zařízením, dlouze stiskněte tlačítko (M) na jednom reproduktoru. Reproduktor vydá výzvu a vstoupí do režimu párování TWS. V tuto chvíli slouží ovládaný reproduktor pro párování jako hlavní jednotka a ten druhý slouží jako vedlejší jednotka. Po úspěšném spárování modrá kontrolka hlavní jednotky pomalu bliká a kontrolka vedlejší jednotky trvale svítí modře.

V režimu párování TWS dlouze stiskněte tlačítko (M) na kterémkoliv reproduktoru pro ukončení režimu párování.

Reproduktor vydá výzvu oznamující, že režim párování TWS byl ukončen.

Režim nabíjení (Charging Mode)

1. Připojte Type-C konektor USB nabíjecího kabelu k reproduktoru a druhý konec připojte k nabíječce nebo počítači pro nabití vestavěné baterie reproduktoru.
2. Toto zařízení podporuje pro nabíjení vstupní napětí 5V-20V, podporuje protokoly rychlého nabíjení PD3.0 UFP/DP7DM a má maximální nabíjecí výkon 20W.
3. Při nabíjení bliká kontrolka pomalu červeně; při plném nabití kontrolka trvale svítí; v případě abnormalit při nabíjení (vstupní přepětí, vypršení času nabíjení, přehřátí IC) kontrolka rychle bliká.

Ochrana proti slabé baterii (Low Battery Protection)

1. Když reproduktor detekuje, že napětí baterie je nižší než 6,6V (přibližně 20% energie) a tento stav trvá déle než 30 sekund, reproduktor vydá výzvu o slabé baterii. Výzva se bude opakovat každých 30 sekund. Když je detekované napětí nižší než 6,2V, vydá tón výzvy k „Vypnutí“ (Shutdown) a automaticky se vypne.
2. Poté, co je reproduktor vypnutý, musíte k normální zapnutí znovu provést proces spuštění. (Doporučuje se nabít jej včas nebo vypnout napájení, když je napětí nedostatečné.)

Cyklus režimů (Cycle Modes)

USB > TF karta > LINE > Bluetooth.

Pokud není zapojen žádný USB disk / TF karta / LINE, nelze do odpovídajícího režimu přepnout.

Specifikace

- 1. Číslo modelu: SCD-18
- 2. Frekvenční odezva: 60Hz-20KHz
- 3. Funkce: BT, USB, TF karta, AUX
- 4. Nabíjení: Type-C rychlé nabíjení
- 5. Měníč: 3" 15W × 2 + 1.5" 10W × 2
- 6. Rozměry: 312 × 108 × 85 mm
- 7. Verze Bluetooth: 5.0
- 8. Kanály: 2.1 stereo
- 9. Baterie: 7.4V 2600MAH
- 10. Hmotnost: 1.54 kg
- 11. Jmenovitý výkon: 50W

Funkce tlačítek

Tlačítko	Režim			
	Režim Bluetooth	Režim USB	Režim TF	Režim LINE
Napájení / Pauza	Dlouhé stisknutí: Zapnutí/Vypnutí napájení Krátké stisknutí: Pauza			
(M) Režim	Krátké stisknutí: Změna režimu Po spárování dvojité stisknutí: Odpojení Bluetooth			
(+) Nahoru / Další	Krátké stisknutí: Zvýšení hlasitosti Dlouhé stisknutí: Další skladba			
(-) Dolů / Předchozí	Krátké stisknutí: Snížení hlasitosti Dlouhé stisknutí: Předchozí skladba			
Světelný indikátor	Párování: Modré světlo rychle bliká. Úspěch: Modré světlo trvale svítí. Přehrávání: Modré světlo pomalu bliká. Pauza: Modré světlo trvale svítí.		Pauza: Modré světlo trvale svítí. Přehrávání: Modré světlo pomalu bliká.	